



Danalock-låsen må kalibreres i Danalock-appen før den kan registreres i Unloc-appen. Etter kalibreringen er gjennomført vil det kun være nødvendig å bruke Unloc-appen.

Påse at Danalock-låsen er montert korrekt før du setter den opp i appen. Du kan lese mer om montering <u>her</u>.



DEL1- Danalock-appen



Kun én person kan logge inn med en Danalock-konto. Du kan dele nøkler til andre brukere av låsen i Unloc-appen.

iOS (Apple): Du kan laste ned Danalock-appen til iOS ved å søke etter "Danalock" i AppStore.

Android: Du kan laste ned Danalock-appen til Android ved å søke etter "Danalock" i Play Store!





Godkjenn alt av tillatelser dersom appen spør om det.

Steg 2: Opprett en brukerprofil i Danalock appen ved å klikke på "Register" i nedre høyre hjørne.

Benytt ønsket epost og passord.



Steg 3: Koble låsen til Danalock-appen.

Klikk på "Menu" og "Legg til ny enhet" fra menyen, koble deretter til Danalock-enheten.

Dersom det dukker opp flere låser på listen; trykk på øyet ved siden av navnet. Danalock-låsen vil begynne å blinke hvis det er riktig lås. Du kan også sjekke serienummeret på baksiden av batterilokket på din enhet.



Steg 4: Gi ønsket navn til låsen din. For eksempel "Ola Hermansen H102".



Steg 5: Oppdater Danalock-låsen til den nyeste Systemoppdatering (hvis tilgjengelig).

Velg "Firmware upgrade" under "Device" (på Android "Settings" - "Lock Info".) Velg "Update from Server". *MERK*; stå i nærheten av låsen når den oppdateres unngå å bevege telefonen.

Steg 6: Skru på *Ende til Ende opplåsning* (end-to-end operations) i under "Device" i "Settings".

Dette er for å sikre at låsen vris fullstendig rundt i låsen.







Velg låsen du nettopp har lagt til i appen. Trykk på "Device" og deretter "Calibration" i innstillingene. Gjennomfør en "Manual Calibration" for å onboarde låsen:

1. Vri Danalock-låsen til ulåst (åpen dør) posisjon og trykk på den grønne knappen - Lagre ulåst posisjon (Save unlocked position).

Save unlocked position

2. Vri Danalock-låsen til låst posisjon (låst dør) og trykk på den røde knappen - Lagre låst posisjon (Save locked position).



3. Gjennomfør deretter en Test Kalibrering

(Test calibration) for å se at alt fungerer som det skal.

Test calibration



DEL 2 - Unloc-appen



Les mer om hvordan du kan laste ned appen her.





Steg 9: I Unloc-appen, trykk på "Innstillinger" i nederste høyre

hjørne. Klikk deretter på "Legg til privat lås", velg "Danalock" og klikk videre for å koble til.

ζ Innstillinger	Legg til lås	
Profil	Danalock	>
Andreas	Futurehome	>
Låser	Postkasse fra Stansefabrikken	×
🕀 Legg til privat lås		
Hjøp en lås I Unloc Store I Unloc Store I ∪ I Unloc Store I ∪ I ∪ I ∪ I ∪ I ∪ I ∪ I ∪ I ∪ I ∪ I ∪	Master Lock	>
App-valg	FRIDAY Home	>
Tilganger >	다. Lås med kode Du kan lagre og dele koder	>
Bluetooth, varslinger etc. Sikkerhet		
←→ Endre app-autentiseringn	Unloc i boligbygget? Hvis bygget ditt har fått Unloc på fellesdørene.	>
Lydeffekter		
Ved låsing og opplåsing		
< Dana mulig	Danalock lock lager smartlåser som gjør det å åpne døren med Bluetooth.	X Koble til Koble Danalock til Unloc
K	oble til Danalock	1 Last ned Danalock appen og opprett en konto
		2 Kalibrer låsen
9		3 Trykk "Logg inn til Danalock" nedenfor. PS: Kun én person kan logge inn med en Danalock konto. Du kan dele nøkler til alle brukere av låsen fra Unloc appen.
	- 0	Logg inn til Danalock
Danalock V3	3 Bluetooth	
Kan monteres på låskasse. Erstatt fortsatt bruke fys	å de aller fleste dører med mekanisk er vrideren på innsiden, du kan sisk nøkkel.	





Steg 10: Du vil bli videreført til Danalock sin nettside;

Logg inn med din Danalock-brukerkonto (epost og passord du opprettet i Danalock-appen i steg 2).

Godkjenn at Unloc AS skal ha tilgang til din Danalock-lås ved å trykke på "Authorize". Låsen vil nå dukke opp i Unloc appen.



Til daglig trenger du kun Unloc-appen for å åpne, låse og dele tilgang til dine dører. Du trenger kun Danalock-appen dersom du skal endre innstillinger på låsen, for eksempel kalibrering eller flytting. *Vi anbefaler derimot at du beholder Danalock-appen på telefonen din.*

Besøk <u>www.help.unloc.app</u> for mer informasjon om hvordan du deler nøkler, gir delerettigheter og andre muligheter i appen.